



NMO300MDG

فرن مايكروويف سعة ٣٠ لتر

30 LITRE CAPACITY MICROWAVE OVEN

- Mirror finish
- Digital control
- Defrost by timing and weight
- Cooking end signal
- Child safety lock
- Pull handle door
- With grill
- Stainless steel panel
- Power: 1100W
- تحكم رقمي
- تذويب ثلج حسب الوقت والوزن
- إشارة نهاية الطبخ
- قفل أمان للأطفال
- باب بمقبض سحب
- وحدة شوي
- لوحة الصلب الذي لا يصدأ
- الطاقة: 1100 واط



NMO250MDG

فرن مايكروويف سعة ٢٥ لتر

25 LITRE CAPACITY MICROWAVE OVEN

- Mirror finish
- Digital control
- 11 power levels
- 6 Auto menus
- Defrost setting
- Cooking end signal
- Push button door
- Child safety lock
- With grill
- Power: 1000W
- تحكم يدوي
- ٦ مستويات للطاقة
- ٦ قوائم آلية
- إعداد إزالة الثلج
- إشارة نهاية الطبخ
- فتح الباب بضغطة زر
- قفل أمان للأطفال
- وحدة شوي
- الطاقة: 1000 واط





NM02310DSG

فرن مايكروويف سعة ٢٣ لتر
23 LITRE CAPACITY MICROWAVE OVEN

- Digital control
- 5 power levels
- 8 auto menus
- Defrost setting
- Cooking end signal
- Child safety lock
- Pull handle door
- With grill
- Power: 800W

- تحكم رقمي
- ٥ مستويات للطاقة
- ٨ قوائم آلية
- إعداد إزالة الثلج
- إشارة نهاية الطبخ
- قفل أمان للأطفال
- باب بمقبض سحب
- وحدة شوي
- الطاقة: ٨٠٠ واط



NM02309MW

فرن مايكروويف سعة ٢٣ لتر
23 LITRE CAPACITY MICROWAVE OVEN

- Manual control
- 6 power levels
- 0-30 mins. timer
- Defrost setting
- Cooking end signal
- Push button door

- تحكم يدوي
- ٦ مستويات للطاقة
- مؤقت من ٠ إلى ٣٠ ثانية
- إعداد إزالة الثلج
- إشارة نهاية الطبخ
- فتح الباب بضغطة زر



MICROWAVE OVENS



NM01770DW

فرن مايكروويف سعة ٢٠ لتر
20 LITRE CAPACITY MICROWAVE OVEN

- Digital control
- 5 power levels
- 8 auto menus
- Defrost setting
- Cooking end signal
- Pull handle door
- Power: 800W

- تحكم رقمي
- ٥ مستويات للطاقة
- ٨ قوائم آلية
- إعداد إزالة الثلج
- إشارة نهاية الطبخ
- باب بمقبض سحب
- الطاقة: ٨٠٠ واط



NM0515N9A

فرن مايكروويف سعة ٢٠ لتر
20 LITRE CAPACITY MICROWAVE OVEN

- Manual control
- 5 power levels
- 0-35 mins. timer
- Defrost setting
- Cooking end signal
- Push button door
- Power: 700W

- تحكم يدوي
- ٥ مستويات للطاقة
- مؤقت من ٠ إلى ٣٥ ثانية
- إعداد إزالة الثلج
- إشارة نهاية الطبخ
- فتح الباب بضغط زر
- الطاقة: ٧٠٠ واط

